



HASZNÁLATI UTASÍTÁS - KARÁCSONYI FÉNYEK

Gratulálunk, hogy cégünkötől vásárolt karácsonyi fényeket. Annak érdekében, hogy a fények hosszú ideig örömet szerezzenek Önnek és megfeleljenek az elvárásainak, kérjük, használat előtt olvassa el az alábbi utasításokat, és gondosan őrizze meg azokat a későbbi használatra. Ha kölcsönadja vagy odaadja valakinek a karácsonyi dekorációt, mindig adja át neki, beleértve ezeket az utasításokat is. A termék nem kereskedelmi felhasználásra készült.

A biztonságos használatra vonatkozó utasítások:

- a fényláncot külső és belső dekorációra tervezték
- soha ne szerelje be a terméket, miközben az a hálózatra van csatlakoztatva, és ne kezelje nedves kézzel vagy vízben.
- gondoskodjon arról, hogy ne kerüljön közvetlen hőforrás közelébe
- biztonsági okokból a terméket gyermekektől elzárva kell tartani.
- Ne rövidítse vagy hosszabbítsa meg a terméket
- Védje az összes kábelt és szigetelést az esetleges sérülésektől
- ezt a terméket nem szabad izzórendszerekhez csatlakoztatni,
- A LED-ek nem cserélhetők, ezért mindig óvatosan és megfelelően kezelje a terméket.

- a termék élettartama attól is függ, hogyan szerelik össze és szét, illetve hogyan tárolják.
- sérülés esetén a terméket azonnal el kell távolítani és a vonatkozó előírásoknak megfelelően ártalmatlanítani kell.
- hogy a terméket beltéri vagy kültéri használatra szánják-e, lásd a termék leírását vagy a termék csomagolását - az IP 20 védelem csak beltéri használatra vonatkozik, az IP 44 védelem pedig kültéri használatra.

Üzembe helyezés előtt:

- Üzembe helyezés előtt olvassa el figyelmesen az általános információkat • ellenőrizze, hogy a termék nem sérült-e meg, hogy minden csatlakozó megfelelően van-e csatlakoztatva, és hogy a hálózati feszültség megfelel-e a dugón feltüntetett névleges feszültségnek.
- ha a termék hibás, soha ne használja, és azonnal forduljon a kereskedőhöz.



- Mindig vegye ki a láncot a csomagolásból és tekerje ki a teljes láncot, mielőtt a hálózatra csatlakoztatja, soha ne tekerje ki a láncot, amíg teljesen ki nem tekeredik, ez olyan károkat okozhat, amelyekre a garancia nem terjed ki.
- kültéri használat esetén a csatlakozót IP- X4-es kültéri aljzatba kell dugni.
- ha a fényláncot nem használja, mindig húzza ki a transzformátort a konnektorból.
- Mindig csak a mellékelt transzformátort használja a lámpákkal. Soha ne használjon más

Összeszerelés:

- Használjon megfelelő UV-álló szalagot az összeszereléshez
- A termék szilárdan rögzítse a terméket, és soha ne használjon éles fémszerszámokat vagy éles kötőelemeket a telepítés során, hogy elkerülje a termék sérülését vagy a későbbi rövidzárlatokat.
- győződjön meg arról, hogy semmi sem nehezíti a csatlakozó és a belső kábeleket; semmi más nem lóghat a kábelekre.
- ha a fényláncban 50-nél több lámpa van, mindig győződjön meg arról, hogy azok nem lógnak lazán a kábelen; ezeket mindig rögzíteni kell.

Az áruk ártalmatlanítása:

A karácsonyi láncok ártalmatlanításakor ne feledje, hogy ezek elektromos hulladékok, és soha nem tartoznak a normál hulladékok közé.

Az elektromos hulladékot elkülönítik a települési és vegyes hulladéktól, és a gyűjtésére, ártalmatlanítására és kezelésére eltérő szabályok vonatkoznak.

Kérjük, hogy a használt karácsonyi égőket az e-hulladékok számára kijelölt konténerben dobja el, vagy vigye el a településén található e hulladék-visszavételi pontra. Az ilyen helyekkel kapcsolatos információkért forduljon a településéhez.





Funkciótárcsa - ha a világítás tartalmazza ezt a funkciót:

- a gombbal válthat a funkciók között

1. különböző kombinációk
2. megvilágítás hullámokban
3. szekvenciális világítás
4. lassú izzás
5. gyors villogás
6. lassú elhalványulás
7. szikrázó villogás
8. állandó megvilágítás



Akkumulátoros - ha a világítás rendelkezik ezzel a funkcióval:

- a doboz mérete a felhasznált elemek számától függően változhat
- Mindig csak a termékleírásban megadott elemeket használja.
- Ne használjon nem jóváhagyott, régi vagy nem megbízható akkumulátorokat - ezek károsíthatják a terméket.
- nyissa ki a fedelet, és helyezze be az elemeket a belsejében látható módon.
- majd zárja be a fedelet a doboz felső szélén lévő ON gombbal.





Időzítő vezérlés - ha a világítás rendelkezik ezzel a funkcióval:

- egyszerűen nyomja meg a START/ON gombot, amikor be akarja kapcsolni a világítást.
- a lámpák további 6 órán át égve maradnak, majd automatikusan kikapcsolnak további 18 órára.
- ez az intervallum mostantól mindaddig tárolódik, amíg a START gombot újra meg nem nyomja az intervallum törléséhez.



Távírányító - ha a világítás rendelkezik ezzel a funkcióval:

- egyszerűen nyomja meg az ON gombot, ha be akarja kapcsolni a világítást.
- akkor az 1-8 gombokkal kiválaszthatja a különböző típusú fényhatásokat.
- használhatja az időzítő gombjait - a fentiekben ismertetett vezérléshez.
- az utolsó két gombbal szabályozhatja, hogy milyen erősen világítson a világítás, vagy tompíthatja azt.

