

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ - KARÁCSONYI VILÁGÍTÁS

Gratulálunk a karácsonyi világítás megvásárlásához! Annak érdekében, hogy a termék hosszú ideig örömet szerezzen Önnek, és megfeleljen elvárásainak, használat előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót. Őrizze meg későbbi használatra. Ha a dekorációt kölcsönadja vagy elajándékozza, az útmutatót is adja át. A termék nem kereskedelmi használatra készült.

Biztonságos használatra vonatkozó utasítások

- A fényfüzér kültéri és beltéri dekorációhoz használható.
- Soha ne szerelje fel a terméket, amikor az elektromos hálózathoz csatlakozik. Ne érintse meg nedves kézzel, és ne használja vízben.
- Ne helyezze közvetlen hőforrás közelébe.
- Biztonsági okokból tartsa gyermekektől távol.
- A terméket ne rövidítse meg és ne hosszabbítsa meg.
- Óvja a vezetékeket és a szigetelést a sérülésektől.
- Ne csatlakoztassa hagyományos izzós világítási rendszerekhez.
- A LED-ek nem cserélhetők; a terméket óvatosan kezelje.
- Az élettartamot a felszerelés, leszerelés és tárolás módja is befolyásolja.
- Sérülés esetén azonnal vonja ki a használatból, és az előírások szerint ártalmatlanítsa.
- A kültéri vagy beltéri alkalmasságot a termékleírás vagy a csomagolás jelzi. Az IP20 csak beltérre, az IP40 vagy magasabb (például IP44) kültérre szolgál a forrásútmutató szerint.

Üzembe helyezés előtt

- Olvassa el figyelmesen az általános tudnivalókat.
- Ellenőrizze a sérülésmentességet, a csatlakozásokat, és hogy a hálózati feszültség megfelel-e a csatlakozón feltüntetett névleges feszültségnek.
- Hibás terméket ne használjon; azonnal forduljon a kereskedőhöz.



- Csatlakoztatás előtt vegye ki a fényfüzért a csomagolásból, és teljesen tekerje ki. Feltekert állapotban ne kapcsolja be, mert a termék károsodhat, és az ilyen kárra a garancia nem terjed ki.
- Kültéri használatkor a csatlakozót kültéri használatra alkalmas, legalább IPX4 jelölésű aljzatba dugja.
- Amikor a fényfüzér nincs használatban, mindig húzza ki a transzformátort az aljzatból.
- Kizárólag a mellékelt transzformátort használja; másikat soha.

Felszerelés

- A felszereléshez UV-álló kábelkötegelőket használjon.
- A terméket stabilan rögzítse. Ne használjon éles fémszerszámokat vagy éles rögzítőelemeket, mert azok sérülést vagy rövidzárlatot okozhatnak.
- Ügyeljen arra, hogy a csatlakozó- és belső vezetékeket ne terhelje semmi; ne akasszon rájuk további tárgyakat.
- Ha a fényfüzérben több mint 50 fényforrás van, ne hagyja, hogy szabadon a vezetéken lógjanak; külön rögzítés szükséges.

A termék ártalmatlanítása

A karácsonyi fényfüzér elektromos hulladéknak minősül, ezért nem dobható a háztartási szemétbe. Az elektromos hulladék gyűjtésére és kezelésére külön szabályok vonatkoznak. A használaton kívüli világítást adja le elektromoshulladék-gyűjtő konténerben vagy a település megfelelő visszavételi pontján. A helyi önkormányzat tájékoztatást ad a leadási lehetőségekről.





Funkcióválasztó - ha a világítás rendelkezik ezzel a funkcióval

Az egyes funkciók közötti váltáshoz használja a fekete gombot.

- 1. Meleg fehér – folyamatos fény
- 2. Színes (modelltől függően hideg fehér) – folyamatos fény
- 3. Meleg fehér – villogás
- 4. Színes (modelltől függően hideg fehér) – villogás
- 5. Váltás meleg fehéről színes/hideg fehér fényre
- 6. Villogó átmenet meleg fehéről színes/hideg fehér fényre
- 7. Lassú átmenet meleg fehéről színes/hideg fehér fényre
- 8. Meleg fehér fény lassú halványítása
- 9. Kikapcsolás



Elemes működtetés - ha a világítás rendelkezik ezzel a funkcióval

- Az elemtartó mérete a felhasznált elemek számától függően változhat.
- Csak a termékleírásban megadott elemeket használja.
- Ne használjon nem jóváhagyott, régi vagy megbízhatatlan elemeket, mert károsíthatják a terméket.
- Nyissa fel a fedelet, és helyezze be az elemeket a belső ábra szerinti polaritással.
- Zárja vissza a fedelet, majd az elemtartó felső részén lévő gombot nyomja meg vagy állítsa ON helyzetbe.





Időzítő használata - ha a világítás rendelkezik ezzel a funkcióval

- Nyomja meg a START/ON gombot abban a pillanatban, amikor szeretné bekapcsolni a világítást.
- A világítás ezután 6 órán keresztül automatikusan világít, majd a következő 18 órára kikapcsol.
- Ez az időzítési ciklus megmarad mindaddig, amíg a START gomb újbóli megnyomásával meg nem szünteti.

