



## KEZELÉSI ÚTMUTATÓ – KARÁCSONYI FÉNYEK

**Gratulálunk, hogy karácsonyi fényeket vásárolt cégünkötől. Annak érdekében, hogy a világítás hosszú ideig örömet okozzon, és megfelelően elvárásainak, használat előtt olvassa el az alábbi utasításokat, amelyeket ezután gondosan őrizzen meg későbbi használatra. Ha kölcsönad vagy adományoz karácsonyi díszeket valakinek, mindig add tovább, beleértve az alábbi utasításokat is. A termék nem kereskedelmi használatra készült.**

### Útmutató a biztonságos használatához:

- A fényláncot külső és belső dekorációra tervezték
- soha ne helyezze üzembe a terméket, amíg az a hálózatra van csatlakoztatva, valamint ne érintse meg nedves kézzel vagy vízben
- ügyeljen arra, hogy ne helyezze közvetlen hő közelébe
- biztonsági okokból tartsa a terméket gyermekektől távol
- ne rövidítse vagy hosszabbítsa meg a terméket
- védje meg az összes kábelt és szigetelést az esetleges sérülésektől
- ezt a terméket nem szabad izzó rendszerekhez csatlakoztatni,
- A LED-ek nem cserélhetők, ezért mindig óvatosan és megfelelően dolgozzon a termékkel
- A termék élettartama az össze- és szétszerelés, valamint a tárolás módjától is függ
- sérülés esetén a terméket haladéktalanul el kell távolítani és a hatályos előírásoknak megfelelően ártalmatlanítani kell
- hogy a termék kültéri vagy beltéri használatra készült, azt a termékleírásban vagy a termék csomagolásán megtudhatja - az IP 20-as védelem csak beltéri, az IP 44-es pedig kültéri használatra készült

### Használat előtt:

- Üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el az általános információkat
- ellenőrizze, hogy a termék nem sérült-e, és minden csatlakozás megfelelően van-e csatlakoztatva, és hogy a hálózati feszültség megegyezik-e a dugón feltüntetett névleges feszültséggel
- ha a termék hibás, soha ne használja, és azonnal forduljon a forgalmazóhoz



- mindig vegye ki a láncot a csomagolásból és bontsa ki, mielőtt a hálózatra csatlakoztatja, soha ne gyújtsa ki a láncot, amíg teljesen le nem tekerte, mert ez megsérülhet, amire nem vonatkozik a garancia.
- kültéri használat esetén a dugót egy IP-X4 jelzésű, kültéri használatra szánt aljzatba kell csatlakoztatni
- mindig húzza ki a transzformátort a konnektorból, ha a fénylánc nem működik
- mindig csak a mellékelt eredeti transzformátort használja a lámpákhoz. Soha ne használjon másikat

#### Összeszerelés:

- szereléskor használjon megfelelő UV-álló kábel kötegelőket
- erősen rögzítse a terméket, és semmilyen körülmények között ne használjon éles fém szerszámokat vagy éles rögzítőanyagot az összeszerelés során, hogy elkerülje a termék károsodását vagy az ebből következő rövidzárlatokat
- ügyeljen arra, hogy a csatlakozó és a belső kábelek ne terheljenek semmit; semmi mást nem szabad a kábelekre akasztani
- ha 50-nél több lámpa van a fényláncon, mindig ügyeljen arra, hogy ne lógjanak lazán a kábelen; azokat mindig utólag kell felszerelni

#### Termék likvidáció:

A karácsonyi láncok ártalmatlanításánál ne feledje, hogy ez olyan elektromos hulladék, amely soha nem tartozik a normál hulladékok közé.

Az elektromos hulladékot elkülönítik a kommunális és vegyes hulladéktól, és ennek begyűjtésére, ártalmatlanítására és ártalmatlanítására egyéb szabályok vonatkoznak.

Kérjük, hogy az elhasznált karácsonyi lámpákat elektromos hulladéknak szánt konténerbe dobják, vagy vigyék el a településen található elektromos berendezések átvételi helyére. Az önkormányzat tájékoztatja Önt erről a helyről.







*Funkcióvezérlés - ha a világítás tartalmazza ezt a funkciót::*

1. a fekete gombbal válthat az egyes funkciók között
2. meleg fehér - világít.
3. szín (hideg fehér - modelltől függően) - világít.
4. meleg fehér - villogó
5. szín (hideg fehér - modelltől függően) - - villogó
6. színváltás meleg fehérről színesre / hideg fehérre (modelltől függően)
7. átmenet meleg fehérről színesre / hideg fehérre (modelltől függően) - villog
8. átmenet meleg fehérről színesre / hideg fehérre (modelltől függően) - lassú átmenet
9. a meleg fehér fény lassú tompítása

*Elemre működik – ha világítása rendelkezik ezzel a funkcióval::*

- a doboz mérete a felhasznált elemek számától függően változhat
- mindig csak a termékleírásban felsorolt elemeket használja
- ne használjon nem jóváhagyott, régi vagy nem megbízható akkumulátorokat - ezek károsíthatják a terméket
- nyissa ki a fedelet, és helyezze be az elemeket az ábrán látható módon
- majd zárja be a fedelet s a doboz felső szélén nyomja meg / kapcsolja a gombot ON állásba
- 





*Időzítő vezérlés – ha a világítás tartalmazza ezt a funkciót::*

- egyszerűen nyomja meg a START / ON gombot, amikor fel szeretné kapcsolni a világítást
- ezután a lámpák még 6 órán keresztül világítanak, majd automatikusan kikapcsolnak további 18 órára
- ez az intervallum most mentésre kerül mindaddig, amíg meg nem nyomja ismét a START gombot az intervallum törléséhez

