


ASZTALI FOCI TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ



A JÁTÉKASZTAL GONDOZÁSA

1. Tegyen egy kis bútorápolót vagy szilikon spray-t egy száraz kígóra, és törölje át a léceket, hogy mindig csúszósak legyenek.
2. Bútorfényezővel tisztítsa meg az egész asztalt.
3. Ez a termék csak beltéri használatra alkalmas.

4. Ne üljön az asztra, és ne tegye azt a padlóra.

5. Ne mozgassa/vonszolja az asztalt kibocsátás közben, mert megmérgezheti.

	název	počet		název	počet
	H1 6,4 mm/745 mm tyč	3		P1 dlouhá deska	2
	H2 6,4 mm podložka	6		P2 krátká deska	2
	H3 6,4 mm matice	6		P3 hrací pole	1
	H4 38 mm šroub se zapuštěnou hlavou	28		P4 nohy	4
	H5 8 mm podložka	4		P5 ochrana hran	4
	H6 8 mm/60mm šroub	4		P6 rukojeť	8
	H7 45 mm šroub se zapuštěnou hlavou	4		P7 kryt konce tyčí	8
	H8 12 mm šroub se zapuštěnou hlavou	38		P8 počítadlo branek	2
	H9 25 mm šroub se zapuštěnou hlavou	16		P9 opěrka hracího pole	1
	H10 9,5 mm/140mm šroub	16		P10 příčná výztuha	2
	H11 nastavitelná noha	4		P11 vhoz míčků	2
	H12 jisticí matice	16		P12 opěrka hracího pole	8
	H13 9,5 mm podložka	32		P13 držák nápojů	2
				P14 chytač míčků	2
				P15 opěrka hracího pole	2


	C1 Tyč s 5 hráči	2		R1 Tyč se 2 domácími hráči	1
	C2 Tyč se 3 hráči	4		R2 Tyč se 2 protihráči	1
	C3 Tyč se 2 hráči	2		R3 Tyč se 3 domácími hráči	1
	C4 gumový tlumič	16		R4 Tyč se 3 protihráči	1
	C6 šrouby k upevnění hráčů	26		R5 Tyč s 5 domácími hráči	1
	C7 matice k upevnění hráčů	26		R6 Tyč s 5 protihráči	1
	C8 domácí hráč	11		R7 Tyč s domácím brankářem	1
	C9 protihráč	11		R8 Tyč s brankářem – protihráč	1
	C10 gumový tlumič	16		A1 míč (počet se může lišit)	4
	C11 zarážka k brankové tyči	4		A2 imbus klíč	1
				A3 klíč na matice	1

Összeszerelési útmutató


Kérjük, olvassa el ezeket az utasításokat, ne a labdarúgó összeszerelését.

Az összeszereléshez két felnőttre van szükség. A játék kis alkatrészeket tartalmaz, 3 év alatti gyermekek számára nem ajánlott!


1. Ne szerelje össze a focilabdát, keressen száraz és vízszintes helyet. Javasoljuk, hogy az összes darabot kartonlapra rakja egymásra, hogy elkerülje egyes alkatrészek sérülését az összeszerelés során. 2. Helyezze a P1 hosszú táblát fejjel lefelé az 1. ábrán látható módon. A tábla most a föld felé néz. Helyezze el a játékrudakat úgy, hogy minden rúd végén legyen egy lyuk. Ez a vége az egyes rudak fogantyújának. A tábla mindkét oldalán kell, hogy legyenek fogantyúk. Feltétlenül úgy kell elhelyezni a rudakat, hogy azok üljenek, és az asztal elforduljon.



2. És hogy megbizonyosodjon arról, hogy megfelelően vannak elrendezve, tegye rá a második hosszú lemezt a 2. ábrán látható módon. Csúsztassa a P3 játékmezőt a hosszú lapon lévő sávba, lásd a 2. ábrát. Ha a játéktér a helyén van, helyezze a P9-es támasztékokat a játéktérre. Ezután tolja át a H1 rudakat a hosszú táblákra. Győződjön meg róla, hogy a játéktér tartóját a H3 anyával és a H2 allemezzel rögzítette a 2. ábrán látható módon. Ügyeljen arra, hogy a sarkok derékszögben legyenek, hogy elkerülje a játéktér elvágását.




3. Csavarozza a rögzített rövid P2 lemezeket a hosszú P1 lemezekhez a H6 tömítések és a H5 alátétek segítségével. Ezután illessze egymásba a rudakat H1 a rövid és hosszú falakkal, és rögzítse őket H3 anyákkal és H2 alátétekkel. Ügyeljen arra, hogy a sarkok derékszögben legyenek. Használjon 2 db H9-es csavart, és csavarozza be erősen a játéktér tartóit. Helyezze a P5 élvédőt minden sarokra, és rögzítse H8 tömítésekkel. Rögzítse a P15 játéktér-tartót a játéktér alsó oldalára, és csavarozza erősen rá 2 H8 tömszelence segítségével.



4. Csatlakoztassa az új P10 tartóelemet az asztallábak közé. Ezután rögzítse a P4 lábat minden sarokhoz a H13 betétek, a H10 tömítések és a H12 anyák segítségével. Szerelje fel a H11 állítható láb kovácsolását a 4. ábrán látható módon.

Obrázek 4



5. Óvatosan fordítsa meg, és állítsa a lábára.

Megjegyzés: ehhez a lépéshez legalább két felnőtt szükséges. Az asztal nagyon nehéz, és a rudak már csúsznak. Ne emelje fel az asztalt a rudaknál fogva! Használja a H8-as gaggert, és rögzítse a golyót a P11-eshez a hosszú deszka közepén. Rögzítse a P8 kapufát a rövid táblához a H7 gaggel. Használd a H8 gag-et a P13-as italsínek rögzítéséhez. Csúsztassa a P6 fogantyúkat a rudak végeire (lásd az 5. ábrát). Ügyeljen arra, hogy megfelelően fel legyenek tolvá, és ne csússzanak le a rudakról. Mossa le a fogantyúkat folyékony szappannal. Helyezze a végzáró sapkákat a rudak végeire, és a mérlegek már használatra készek.

Obrázek 5

