



HASZNÁLATI UTASÍTÁS - KARÁCSONYI VILÁGÍTÁS

Gratulálunk, hogy karácsonyi fényeket vásárolt cégünkötől. Annak érdekében, hogy a világítás hosszú ideig örömet okozzon, és megfelelően elvárásainak, használat előtt olvassa el az alábbi utasításokat, majd gondosan őrizze meg későbbi használatra. Ha kölcsönad vagy ajándékoz valakinek karácsonyi dekorációt, mindig adjuk oda neki az alábbi utasításokkal együtt. A termék nem kereskedelmi használatra készült.

Útmutató a biztonságos használatához:

- a fénylánc külső és belső dekorációra szolgál
- soha ne telepítse a terméket, amíg az a hálózathoz csatlakozik, és ne módosítsa azt nedves kézzel és vízben
- ügyeljen arra, hogy ne helyezze közvetlen hő közelébe
- biztonsági okokból tartsa a terméket gyermekektől távol
- ne rövidítse vagy hosszabbítsa meg a terméket
- óvjon minden kábelt és szigetelést az esetleges sérülésektől
- ezt a terméket még izzórendszerekhez sem szabad csatlakoztatni, • a LED-ek nem cserélhetők, ezért mindig óvatosan és megfelelően dolgozzon a termékkel
- a termék élettartama az össze- és szétszerelés, valamint a tárolás módjától is függ
- sérülés esetén a terméket haladéktalanul el kell távolítani, és a vonatkozó előírásoknak megfelelően ártalmatlanítani kell előírások
- hogy a terméket kültéri vagy beltéri használatra szánják, a termék leírásban vagy a termék csomagolásán tájékozódhat - az IP 20-as védetség csak beltéri használatra, az IP 40-es és magasabb védetség (pl. IP 44) pedig kültéri használatra készült.

Üzembe helyezés előtt:

- üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el az általános információkat
- ellenőrizze, hogy a termék nem sérült-e, és minden csatlakozás megfelelően van-e csatlakoztatva, és hogy a hálózati feszültség megegyezik-e a dugón feltüntetett névleges feszültséggel
- ha a termék hibás, soha ne használja, és azonnal forduljon az eladóhoz



- mindig vegye ki a láncot a csomagolásból, és teljesen tekerje le, mielőtt bedugja a hálózatba
Soha ne gyújtsa meg, amíg teljesen ki nem fejlődött, mert megsérülhet, amire nem vonatkozik a garancia
- kültéri használat esetén a dugót egy IP-X4 jelzésű, kültéri használatra tervezett aljzatba kell csatlakoztatni
- mindig húzza ki a transzformátort a konnektorból, ha nem használja a fényláncot
- a lámpákhoz mindig csak a mellékelt transzformátort használja. Soha ne használjon másikat

Építés:

- az összeszerelés során használjon megfelelő, UV-sugárzásnak ellenálló rögzítőszalagokat
- erősen rögzítse a terméket, és semmi esetre se használjon éles fémszerszámokat vagy éles rögzítőanyagot az összeszerelés során, hogy elkerülje a termék károsodását vagy az azt követő rövidzárlatokat
- győződjön meg arról, hogy nincs terhelés a csatlakozó és a belső kábeleken; semmi más nem megengedett a kábeleken
hogyan tegye le a telefont
- ha több mint 50 lámpa van a fényláncon, mindig ügyeljen arra, hogy azok ne lógnak lazán a kábelen; ezeket mindig kiegészítőleg rögzíteni kell

Áruk selejtezése:

A karácsonyi láncok ártalmatlanításánál ne feledje, hogy ez olyan elektronikai hulladék, amely soha nem tartozik a normál hulladék közé.

Az elektromos hulladékot elkülönítik a kommunális és vegyes hulladéktól, és eltérő szabályok vonatkoznak a begyűjtésére, ártalmatlanítására és kezelésére.

Kérjük, hogy a régi karácsonyi lámpákat dobja ki az elektromos hulladéknak szánt konténerbe, vagy vigye el a településen található elektromos berendezések visszavételi helyére. Az önkormányzat tájékoztatja Önt erről a helyről.





Funkcióvezérlő – ha a világítás tartalmazza ezt a funkciót:

- az egyes funkciók közötti váltáshoz használja fekete gomb
1. meleg fehér - világít
 2. színes (hideg fehér – modelltől függően) - világít
 3. meleg fehér - villogó
 4. színes (hideg fehér – modelltől függően) - villog
 5. színváltás meleg fehérről színes/hideg fehérre (modell szerint)
 6. átmenet meleg fehérről színes/hideg fehérre (a szerint modell) - villogó
 7. átmenet meleg fehérről színes/hideg fehérre (modelltől függően) - lassú átmenet
 8. a fehér fény melegének lassú tompítása
 9. kikapcsolva



Elemről működik – ha világítása rendelkezik ezzel a funkcióval:

- a doboz mérete attól függően változhat használt akkumulátorok száma
- mindig csak a termékleírásban meghatározott elemeket használja
- ne használjon nem jóváhagyott, régi ill megbízhatatlan akkumulátorok – károsíthatják a terméket
- nyissa ki a fedelet és helyezze be az elemeket a rajz szerint belső
- majd zárja le a fedelet úgy, hogy a doboz felső szélén nyomja meg/kapcsolja a gombot ON állásba





Időzítő vezérlés – ha a világítás tartalmazza ezt a funkciót:

- egyszerűen nyomja meg a START/ON gombot amikor fel akarja kapcsolni a villanyt
- ezután a világítás még 6 órán keresztül magától égve marad, majd automatikusan kikapcsol további 18 órára
- ezt az intervallumot most újra tárolja nem nyomja meg a START gombot, és ezzel törli az intervallumot

